

консерво · вскрывать



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСЕРВОВСКРЫВАТЕЛЕМ

Для вскрытия жестяной консервной банки необходимо:

1. Взять консервовскрыватель в левую руку, держа плоским рычагом вверх.

2. Рычаги раздвинуть так, чтобы нож свободно заходил за бортик банки, а звездочку ножа приложить к банке под наружную сторону бортика.

3. Сжав рычаги, прорезать крышку и правой рукой вращать вороток-барашек по часовой стрелке.

Чрезмерное сжатие рычагов не рекомендуется.

При вскрытии банки звездочку держать все время прижатой к банке.

Для вскрытия стеклянных банок пользоваться вырезом на плоском рычаге.